VITOQUEN
electronic supplies
Rif: J-31476368-7

Sistema de Alarma AF-005 de 32 Zonas Inalámbricas

Guía rápida para la activación de la Alarma

1. Activación con retardo por Control Remoto: Mantenga presionado la tecla “ARM” de la Alarma por 3 segundos o el botón del Candado cerrado, el sistema se activará en un plazo de 30 segundos.
2. Activación rápida con Control Remoto: Presione el botón del candado cerrado del control remoto y luego presione el botón con el símbolo de la campana. Escuchará dos tonos de confirmación que indica que la alarma esta armada.
3. Modo inteligente: Mantega presionado el botón “Intelligent” del Sistema de Alarma por 3 segundos o presione el botón “S” del Control remoto.
4. Desarmar la alarma: Ingrese la contraseña del equipo y luego presione el botón “DISARM” de la Central de la Alarma o presione el botón del candado abierto del control Remoto.
5. Llamada remota: Usted puede llamar a la alarma desde cualquier telefóno, después que el teléfono haya repicado según el número de veces que se haya programado accederá al menú de la alarma. Cuando esté en el modo de configuración, deberá colocar la contraseña seguida de la tecla # para finalizar con la opción que desea activar de la Alarma: (1) Arma el sistema ; (2) Desarma el Sistema; (3) Reproduce el mensaje grabado; (4) Enciende la Sirena (Botón de pánico); (5) Apaga la Sirena; (#) Salir del Sistema. Si Usted ha colocado una contraseña incorrecta o no coloca una opción válida estando en el Modo de Programación el Sistema finalizará la llamada de manera automática.
6. Llamada remota en caso de evento: Este es el caso cuando la alarma realiza la llamada cuando sucede un evento dentro del inmueble, Usted debe presionar: (1) Arma el Sistema; (2) Desarma el Sistema; (3) Para reproducir el mensaje almacenado; (4) Enciende la Sirena; (5) Apaga la Sirena; (#) Para confirmar la recepción de la llamada, a partir de este momento el Sistema no seguirá llamando y apagará la Sirena. Si la llamada no es respondida entonces pasará al siguiente número programado anteriormente por el Administrador del Sistema.

Av. Abrahan Lincon (Blvd. Sabana Grande) cruce con 3ra Av. Edif. Camuri, Piso 1, Ofic. 1. (Diagonal al Banco Venezolano de Crédito) Caracas, Distrito Capital
0212-761.11.65 / 761.29.82 / 761.65.56 / 761.66.04 / 762.60.97 / 761.9556
administracion@vitoquen.com www.vitoquen.com

Cómo configurar el Sistema de Alarma

Primero se debe chequear la conexión eléctrica. Una vez que se conecte el adaptador, Usted escuchará un tono ‘‘di’’ que indica que la alarma ha comenzado a trabajar normalmente, al mismo tiempo observará que el led POWER permacerá encendido.

1. Modo de programación: Para configurar la alarma, siempre debemos ingresar en el modo de programación presionando la contraseña (por defecto es 1234), esto se realiza colocando 1234#. ***Se debe tomar en cuenta que siempre se debe estar en el modo de configuración para realizar cualquier modificación de la alarma.***
2. Grabación y reproducción por voz: Se debe presionar ‘‘10#’’, al hacerlo Usted escuchará un sonido corto, una vez que esto ocurra puede comenzar a grabar su voz durante los próximos 10 segundos, una vez finalizado este tiempo el sistema saldrá del modo de grabación de manera automática borrando de esta forma, la grabación que previamente haya sido almacenada en el equipo. Si desea escuchar la grabación almacenada puede presionar ‘‘10*’’ y el dispositivo reproducirá la grabación almacenada (siempre y cuando el equipo aún se mantenga en el modo de programación).
3. Agregar los sensores inalámbricos: Estando bajo el *Modo de programación,* se debe realizar la activación de los diversos sensores que Usted posea adicionales a los que viene en el Kit, esto se hace de la siguiente forma:
    a. Se debe presionar la secuencia de teclas 11#, al momento de hacerlo se escuhará un tono de confirmación por parte de la alarma, esto indica que el sistema está listo para detectar los nuevos sensores.
    b. Ahora procedemos a activar los sensores de movimiento (basta sólo con pasar la mano frente a ellos) y los detectores de puertas y ventanas (separando las dos mitades), a medida que la alarma detecte los nuevos sensores Usted escuchará dos tonos de confirmación por parte de la Central de Alarma.
    c. A medida que agrega los sensores, la alarma asignará una zona específica a cada uno de los sensores, con este procedimiento Usted podrá asignar hasta 99 detectores para la alarma.

4. Borrar los sensores: Sólo basta con presionar ‘‘11*’’ para borrar todos los sensores, al finalizar escuchará dos tonos de confirmación que le indica que la operación ha sido exitosa.
5. Función Anti-Interferencia: Se debe presionar ‘‘12#’’ para activar esta función o presionar ‘‘12*’’ para desactivarla.
6. Función de Alarma en caso de falla de línea telefónica: Se debe presionar ‘‘14#’’ para activar esta función o ‘‘14*’’ para desactivarla. Esto origina que la sirena se active en caso que alguien corte el cable telefónico, es decir, que el puerto RJ-11 no detecte continuidad con el cable (esta función se debe desactivar al momento de la configuración del equipo, ya que ocasionará una alerta innecesaria continua durante todo el tiempo que la persona configure el equipo).
7. Configuración de números telefónicos: Se puede configurar 6 Números telefónicos, serán los dueños de estas personas las únicas que serán alertadas en caso de algún evento por la alarma. Sólo se debe tomar en cuenta (como cualquier teléfono convencional) que la llamada no se realizará de manera simultánea, al momento de suceder un evento, la alarma realizará la llamada al 1er. Número nada más, la misma pasará al 2do. Número sólo en el caso que esta persona del 1er. Número no responda a la alarma, la llamada haya sido dirigida a una contestadora o sencillamente se encuentra en un área fuera del área de cobertura, de la misma forma sucederá para el resto de los Números de acuerdo al orden que se haya asignado al momento de la configuración de la alarma. Los números se configuran de la siguiente forma:

1er Número (suponiendo que es 04261234567)	41*04261234567#
2do Número (suponiendo que es 04161234567)	42*04161234567#
3er Número (suponiendo que es 04141234567)	43*04141234567#
4to Número (suponiendo que es 04241234567)	44*04241234567#
5to Número (suponiendo que es 04121234567)	45*04121234567#
6to Número (suponiendo que es 04127654321)	46*04127654321#

8. Cambio de contraseña: Se debe utilizar la combinación de teclas ‘‘51+*+XXXX#’’, donde XXXX es la nueva contraseña. Por ejemplo, si deseamos modificar la clave por defecto (1234) a una más personalizada (por ejemplo, 4321) usamos la combinación sería entonces: ‘‘51*4321#’’.
9. Cantidad de repiques de manera remota: Esto indica la cantidad de veces que la llamada repicará antes que pueda armarla o desarmarla desde una llamada telefónica. Esto se

realiza con el comando : "53+*+XX", donde XX es el número de dígitos que indica la cantidad de repiques, por defecto está configurado a 8, siendo 0 la mínima cantidad y 12 la máxima).

10. Tiempo de activación de la Sirena: Como su nombre lo indica, es la cantidad (en minutos) que permanecerá activa la sirena en caso de un evento. La combinación de teclas sería entonces: "54+*+tiempo(dos dígitos)+#" (por defecto es 2 minutos, mínimo 0 y máximo 30 minutos). Por ejemplo, si deseamos que la sirena permanezca activa por 10 minutos sería entonces: "54*10#".
11. Configuración del modo de zonas: Esta configuración es para asignar el modo inteligente de las zonas asociadas a la alarma, la combinación de teclas es la siguiente: "*+NZ(2 dig)+2+MZ+#", donde NZ es el número de la zona a activar bajo esa modalidad. La modalidad para cada zona se explica a continuación:

MZ	Nombre de la Modalidad	Descripción	Ejemplo (tomando siempre la zona 1)
1	Close	Esta zona no activará la sirena	*0121#
2	Quick	Activación rápida (por defecto)	*0122#
3	Delay	Activación de sirena con retardo de 30 seg	*0123#
4	Emergency Zone	Activación inmediata de la sirena	*0124#
5	Intelligent	La Sirena no se activará bajo este modo (Modo Silencioso)	*0125#
6	Multi Tech	Sólo la sirena se activa si dos sensores envían la señal de un evento, en caso que un detector envíe la señal no sucederá nada	*0126#

12. Sonido de Alerta: Este es un sonido de precaución que ocurre en el mismo Sistema de Alarma cuando no está Armado, es decir, no se activará la sirena, sólo es una advertencia al usuario acerca de que algún detector esté enviando una señal a la alarma por una posible entrada de un intruso. Para activar esta función se debe colocar la combinación de teclas: "*+XX(2 dig)+7+1#" o para desactivarla "*+XX(2 dig)+7+0#", donde XX es el número de la zona (dos dígitos). Por ejemplo, si queremos activar la zona 3 para esta opción sería entonces: "*0371#".

Cómo restaurar la alarma a las opciones que viene por defecto de fábrica

Estando bajo el *modo de configuración*, se debe presionar la combinación de teclas “0000#”, se debe tomar en cuenta que esto borrará toda la información almacenada, incluyendo los sensores, así como la clave se restaurará por la que viene por defecto (1234).

Configuración de los Sensores

Para aquellas personas que hayan comprado sensores adicionales a los que viene en el Kit, se les recomienda abrir dichos sensores (Detector de movimiento, detectores de humo y sensores de puertas) con uno que haya adquirido junto con el equipo y deberá colocar los jumpers en la misma posición con que vienen los jumpers de esos sensores.